

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.


Inhalt

1. Technische Beschreibung	1
2. Ersatzteilliste	2
2.1. Gesamtmodellauflösung	2
2.2. Detail A1.....	4
3. Einfache Bedienung	6
4. Anleitung zur Reinigung des Aufsatzes.....	7

Explosionszeichnung des Modells			
Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
A1	Feuerraumtür aus Gusseisen (Set)/schwarz	1 Stück	0619018155300
B1	Verschlussstift (vollständig)	1 Stück	0619018165007
B2	Feuerraumtürscharnier (Satz)	1 Stück	0619018155005
1	Aschekasten	1 Stück	0432317005600
2	Barriere/schwarz	1 Stück	0419018155006
3	Feuerfester Betonrost	1 Stück	0619018155552
4	Feuerfeste Auskleidung – Boden (30x114x345)	2 Stück	0619018155554
5	Feuerfeste Auskleidung – links (85x295x342)	1 Stück	0619018155551
6	Feuerfeste Auskleidung – Rückseite (35x185x530)	1 Stück	0619018155553
7	Feuerfeste Auskleidung – rechts (85x295x342)	1 Stück	0619018155511
8	Reglerstange/schwarz	1 Stück	0435215005011
9	Rahmen/schwarz	1 Stück	0435215005420
10	Geflieste Vorderseite/Wabenmuster	1 Stück	0435215005120
10	Geflieste Vorderseite/Elfenbein	1 Stück	0435215015120
10	Geflieste Vorderseite/grün	1 Stück	0435215025120
11	Geflieste Sockelleiste/Wabenmuster	1 Stück	0435215005150
11	Gefliester Sockel/Elfenbein	1 Stück	0435215015150
11	Gefliester Sockel/Grün	1 Stück	0435215025150
12a	Geflieste Seite links/Wabenmuster	3 Stück	0435215005113
12a	Geflieste Seite links/Elfenbein	3 Stück	0435215015113
12a	Geflieste Seite links/grün	3 Stück	0435215025113
12b	Geflieste Seite rechts/Wabenmuster	3 Stück	0435215005133
12b	Geflieste Seite rechts/Elfenbein	3 Stück	0435215015133
12b	Geflieste Seite rechts/grün	3 Stück	0435215025133
13a	Seitlicher Halter links/schwarz	1 Stück	0435215005110
13b	Seitlicher Halter rechts/schwarz	1 Stück	0435215005130
14	Abschirmung	1 Stück	0435215005426
15	Verlängerungs-Dichtungskabel 10x4 mm	1850 mm	0040210040005
16	Öffnung	2 Stück	0619018155149
17	Öffnung	1 Stück	0619018155148
18	Halter/schwarz	1 Stück	0435215005425
19	Gefliester Gesims/Wabenmuster	1 Stück	0435215005140
19	Gefliester Gesims/Elfenbein	1 Stück	0435215015140
19	Gefliester Gesims/grün	1 Stück	0435215025140

20	Deckel/schwarz	1 Stück	0435215005160
21	Reinigungsstab/schwarz	1 Stück	0619018157167
22	Rückseite/schwarz	1 Stück	0435215005423
23	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 Stück	0088500050008
24	Luftmodul	1 Stück	0619068156500
P	Sockel/schwarz	1 Stück	0435215005500
N	Verlängerung/schwarz	1 Stück	0619018155150

2.2. Detail A1



Detail A1			
Position	Name	Menge	Artikel-Nr.

A1.1. + 25	Feuerraumtür-Hebelschloss (komplettes Set) + Griffbefestigungen – Set	1 Stück	0420114017301
A1.2.	Glashalter – Set/schwarz	1 Stück	0619018155303
26	Feuerraumtür aus Gusseisen/schwarz	1 Stück	0619018155301
27	Türdichtungsschnur 10 mm	2600 mm	0040300100005
28	Glasdichtungsschnur 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
29	Hitzebeständiges Glas (4x370x501)	1 Stück	0619018155302

3. Easy control





Steuerung aller drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der Heizposition (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet. 2. Den Easy Control-Regler auf Heizbetrieb einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.




4. Anleitung zur Reinigung des Aufsatzes




WICHTIG

Es wird empfohlen, das Scheibenwischerblatt mindestens 1-mal im Jahr (z. B. vor Beginn der Heizperiode) oder je nach Heizintensität auch häufiger zu reinigen.

1



2





Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Matera

0435215401400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.







Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. Celkový rozstřel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	6
4. Návod na čištění nástavce.....	7

1. Technický popis




Technický popis

CZ

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu



Celkový rozstřel modelu			
Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště litinová (komplet)/černá	1 ks	0619018155300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0619018165007
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0619018155005
1	Popelník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana/černá	1 ks	0419018155006
3	Žárobetonový rošt	1 ks	0619018155552
4	Žáruvzdorná vyzdívka – spodní (30x114x345)	2 ks	0619018155554
5	Žáruvzdorná vyzdívka – levá (85x295x342)	1 ks	0619018155551
6	Žáruvzdorná vyzdívka – zadní (35x185x530)	1 ks	0619018155553
7	Žáruvzdorná vyzdívka – pravá (85x295x342)	1 ks	0619018155511
8	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0435215005011
9	Rám/černá	1 ks	0435215005420
10	Kachlové čelo/medovník	1 ks	0435215005120
10	Kachlové čelo/slonová kost	1 ks	0435215015120
10	Kachlové čelo/zelená	1 ks	0435215025120
11	Kachlový sokl/medovník	1 ks	0435215005150
11	Kachlový sokl/slonová kost	1 ks	0435215015150
11	Kachlový sokl/zelená	1 ks	0435215025150
12a	Kachlový bok-levý/medovník	3 ks	0435215005113
12a	Kachlový bok-levý/slonová kost	3 ks	0435215015113
12a	Kachlový bok-levý/zelená	3 ks	0435215025113
12b	Kachlový bok-pravý/medovník	3 ks	0435215005133
12b	Kachlový bok-pravý/slonová kost	3 ks	0435215015133
12b	Kachlový bok-pravý/zelená	3 ks	0435215025133
13a	Držák boku-levý/černá	1 ks	0435215005110
13b	Držák boku-pravý/černá	1 ks	0435215005130
14	Stínění	1 ks	0435215005426
15	Těsnící šňůra nástavce 10x4 mm	1850 mm	0040210040005
16	Clona	2 ks	0619018155149
17	Clona	1 ks	0619018155148
18	Držák/černá	1 ks	0435215005425
19	Kachlová římsa/medovník	1 ks	0435215005140
19	Kachlová římsa/slonová kost	1 ks	0435215015140
19	Kachlová římsa/zelená	1 ks	0435215025140

20	Vrchní kryt/černá	1 ks	0435215005160
21	Táhlo čištění/černá	1 ks	0619018157167
22	Zadní kryt/černá	1 ks	0435215005423
23	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
24	Modul vzduchu	1 ks	0619068156500
P	Podstavec/černá	1 ks	0435215005500
N	Nástavec/černá	1 ks	0619018155150

2.2. Detail A1



Detail A1			
Pozice	Název	Množství	Číslo zboží

A1.1. + 25	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) + spojovací materiál kliky – set	1 ks	0420114017301
A1.2.	Držák skla – set/černá	1 ks	0619018155303
26	Dvířka topeniště litinová/černá	1 ks	0619018155301
27	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2600 mm	0040300100005
28	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
29	Žárovzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302

3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchů (primárního, sekundárního, terciálního) pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.




4. Návod na čištění nástavce




DŮLEŽITÉ

Čištění stírací lištou se doporučuje provádět minimálně 1x za rok (např. před topnou sezónou), případně i častěji v závislosti na intenzitě topení.

1



2



3

